ООО Медиса: Москва, Университетский проспект, д. 5, тел/факс: +7(495) 727-06-37 (многоканальный),

Система Гипердесмо® НА ПЛИТКУ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

1. Организация рабочего места и производства работ на строительной площадке.

Перед началом производства работ, рабочие места должны быть укомплектованы средствами индивидуальной защиты, инструментом и расходными материалами по перечню в таблице 2.

Для организации производства работ по устройству покрытия Гипердесмо® НА ПЛИТКУ должен быть ограничен доступ к месту нанесения посторонних лиц, при необходимости следует обозначить площадь выполнения работ сигнальной лентой. На площадке должно быть отведено место для поступивших к выполнению работ (в смену) материалов, организована станция приготовления компонентов системы к нанесению. Лица, работающие на высоте, должны быть укомплектованы проверенными страховочными системами для кровельщиков.

2. Подготовка поверхности основания

- Очистить от загрязнений поверхность, обеспылить (промышленным пылесосом или обдувом сжатым воздухом).
- Осмотреть поверхность основания на предмет целостности плитки.
- При выявлении масляно-жировых пятен на поверхности основания, участки обезжирить ксилолом.
- Непосредственно перед нанесением системы покрытия, поверхность при необходимости просушить от следов влаги и обеспылить (промышленным пылесосом или обдувом сжатым воздухом).

3. Инструменты и оборудование.

Перечень инструментов для устройства гидроизоляционного покрытия при ручном нанесении приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Площадь по применению, м^2	Количество от площади, шт	Потребность на объект 1000 м, шт
1	Низкооборотная электромешалка или дрель		-	1	1
2	Спиралевидная насадка		1000	1	1
3	Рабочая емкость 5 – 10 л		200	2	10
4	Переноска на 220 В, 50 м.		-	1	1
5	Пылесос промышленный		-	1	1

6	Щетка сметка, метелка, совок металлический (к-т)		1000	1	1
7	Малярный валик стойкий к растворителям с ворсом 12-15 мм		200	5	25
8	Флейцевые кисти с длиной щетины 5-7 см		300	5	17
9	Перчатки		300	5	17
10	Полумаска или респиратор с противогазовыми фильтрами		1000	2	2
11	Удлинители для валика		200	4	20
12	Очки защитные		1000	3	3
13	Ракля с вспененной резиной 400 – 600 мм - водосгон с удлинителем.		1000	2	2
14	Малярный скотч цветной или белый аналог, 50 м.		500	1,5	3
15	Ножницы швейные большие		1000	1,1	1
16	Ветошь типа вафельного полотна, 50м.		1000	1	1
17	Рулетка 15 - 30 м.		1000	1	1
18	Плоский шпатель силиконовый для заглаживания герметика.		500	1	2
19	Ксилол для отмывки инструмента от незаполимеризованной мастики.	канистра 1, 5, 10 л.	3-5 % по мастике		

4. Подготовка материалов и их нанесение.

4.1 Праймирование осуществляется праймером Т.

Грунт наносится методом протирки ветошью до полного покрытия подготовленной поверхности с расходом 50-60 г/м^2.

4.2 Мастика Гипердесмо®-Т поставляется готовой к применению. Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм).
Для нанесения используется ручной инструмент: кисти, валики (исключая поролоновые). Наносится в 1 или 2 слоя с расходом 0,2-1,0 кг/м^2.
Интервал времени между слоями – не более 24 часов.

4.3 Нанесение финишного лака Аквадесмо® Защита осуществляется в два слоя с расходом 0,15 кг/м^2 на каждый слой. Аквадесмо® Защита не является противоскользящим покрытием. Если требуются антискользящие свойства, то необходимо добавить кварцевый песок или другой минеральный наполнитель методом наброски на свеженанесенный слой, запечатывая его вторым слоем лака.

4.4 Легкие пешеходные нагрузки возможны через 24 часа - после образования поверхностной пленки.

5. Очистка инструмента.

Очистку инструмента производить ксилолом непосредственно после использования. Не пытайтесь очистить валики – это бесполезно. Заполимеризованные остатки материла удалить с инструмента механически.

7. Техника безопасности.

- Все рабочие должны выполнять работы в спецодежде.
- Не допускается длительное нахождение мастики при температурах выше +42°С.
- Рекомендуемая температура хранения мастики от 5°С до +25°С.
- Материалы следует хранить в плотно закрытой таре с соблюдением правил хранения, рекомендованными заводом-изготовителем.
- Избегать контакта мастики до полимеризации со спиртами и водой.
- ВНИМАНИЕ! При проведении работ запрещается курить и применять открытый огонь. В случае возгорания использовать углекислотный огнетушитель и песок.
- При попадании мастики в глаза нужно немедленно промыть их обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании мастики на кожу обработать растворителем и промыть большим количеством воды с мылом.

При употреблении внутрь срочно обратится за медицинской помощью.